

alturaHOME

Catálogo Tapicería y Carpintería





Telas **Select**

¡Diseñadas para elevar tu espacio!

Nuestra línea Select ofrece la mayor variedad en telas, con texturas únicas. Algunas de sus presentaciones incluyen tecnología repelente al agua, ideal para combinar estilo y funcionalidad en cualquier espacio.



Legacy Latte



Legacy Black



Legacy Cream



Legacy Terra



Legacy Nickel



Legacy Snow



Gellard Cotton



Gellard Jute



Gellar Linen



Gellar Marble



Lullaby Bark



Lullaby Black



Lullaby Cream



Lullaby Fossil




Lullaby Mustard



Lullaby Olive




Lullaby Oyster



Rio Ash




Rio Drofwood



Rio Graphite



Rio Salt



Rio Spinach

alturaHOME



Telas Style

¡Un básico para tu mueble!

Nuestras telas Style se adaptan a cualquier espacio gracias a su amplia gama de modelos y colores versátiles. Disponibles también en acabados tipo terciopelo,



Forever Plus Chocolate



Forever Plus Curry



Forever Plus Dove



Forever Plus Grey



Forever Plus Midnight




Forever Plus Moss



Forever Plus Parchment




Forever Plus Terra



Forever Plus Walnut



Solid Beige



Solid Ebony



Solid Ivory



Solid Navy



Solid Olive



Solid Otter



Solid Rose





Solid Silver



Solid Wood



Fashion Beige



Fashion Black



Fashion Grey



Fashion Platinum



Fashion Bone



Fashion Capuccino





Telas **Exclusive**

¡Patrones y texturas únicas!


Nuestra línea Exclusive destaca por sus diseños únicos y sofisticados, ideales para cojinería y acentos decorativos. Perfecta para dar personalidad y estilo a cualquier espacio.



Alaska Ivory



Alpaca Beige



Alpaca Bush



Alpaca Midnight



Alpaca Spice



Ishara Pearl



Lorax olive



Nordic Brown



Que Dessert



Que Marble



Que Spice



Skybox Grey





Wesley Champaign

alturaHOME



Acabados **Madera**

Entintados de alta gama sobre madera natural que te permitirá personalizar tu mueble y elevar el diseño de tu espacio como ningún otro.



Black



Caoba



Nogal



Rosa Morada



Tzalam



White



White Bone



Cuidados Para Tu Tela

Conoce los cuidados y mantenimiento de tu tela para lograr un óptimo rendimiento

Cuidados Generales

Evite el uso de accesorios abrasivos: No aspire la tela utilizando cepillos agresivos, rodillos duros o accesorios que puedan rasgar, desgastar o levantar las fibras. Se recomienda usar boquillas lisas o con cerdas suaves para la limpieza con aspiradora.

No frote con objetos punzantes o ásperos: Elementos como hebillas, cierres, llaves o cualquier objeto con bordes filosos pueden dañar la superficie textil.

Evite el contacto con suelas de zapatos: No se recomienda sentarse sobre las telas con zapatos puestos ni apoyarlos sobre el tapizado, ya que las suelas pueden transferir suciedad, humedad o generar fricción que dañe las fibras.

Proteja la tela del roce excesivo: No arrastre objetos pesados ni coloque elementos con base rugosa sobre la tapicería, pues esto puede provocar desgaste prematuro.

Evite la exposición a fuentes de calor: Mantenga las telas alejadas de estufas, radiadores o exposición directa al sol durante largos periodos, ya que el calor y la luz intensa pueden alterar el color y la textura del material.

No utilice productos químicos agresivos: Evite limpiadores con cloro, solventes fuertes o abrasivos, ya que estos pueden decolorar o deteriorar la tela.

Prevenga manchas profundas: En caso de derrames, actúe de inmediato absorbiendo el líquido con un paño limpio sin frotar. Para limpieza profunda, siga las indicaciones indicadas previamente o acuda a un servicio especializado.

Rotación de cojines y asientos: Para mantener la uniformidad en el desgaste, rote periódicamente los cojines y asientos de los muebles.

Cuidados Especiales en Hogares con Niños y Mascotas

Evite que salten, corran o se paren sobre los muebles: Tanto niños como mascotas pueden dañar la estructura y deformar la tapicería con el peso y la fricción.

Controle objetos y juguetes agresivos: Juguetes con ruedas, bordes filosos, piezas rígidas o mordederas pueden marcar, rasgar o perforar la tela.

Prevenga derrames y suciedad: Evite que los niños consuman alimentos y bebidas en los muebles, y limpie de inmediato cualquier líquido. En el caso de mascotas, procure limpiar patas y pelaje antes de permitirles subir.

Proteja contra uñas y dientes: Las uñas de perros y gatos pueden enganchar las fibras y causar hilos sueltos. Mantenga las uñas recortadas y evite que muerdan el tapizado.

Evite crayones, pinturas y materiales pegajosos: Lápices de colores, marcadores y plastilinas en manos de niños, así como residuos pegajosos en el pelaje de las mascotas, pueden manchar y dañar la tela.

Supervise el calzado: No permita que los niños suban con zapatos ni que las mascotas lo hagan con las patas sucias, para evitar manchas y abrasión en las fibras.



Limpieza de Tapicería

Telas Style y Select


1. Retire los residuos hasta no dejar suciedad.
2. Agrega agua tibia y jabón líquido para prendas delicadas.
3. Remueva con un cepillo SUAVE el exceso de jabón en forma de círculos de afuera hacia adentro .
4. Mojar un trapo de microfibra con agua fría y frotar para eliminar cualquier residuo de jabón.
5. Déjalo secar por más de una hora, antes de usar esa parte del mueble.
6. **NO USAR BLANQUEADORES** o detergentes ya que pueden desteñir o cambiar el tono de la tela.



Decoración de Altura



Descubre una amplia gama de muebles y productos decorativos para crear un espacio a tu altura.



Visita nuestra
página web

y síguenos en instagram



página web



instagram